HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAXHUB UC S10

I. Tổng quan

1. Giới thiệu





2. Sơ đồ kết nối:



- (1) Kết nối dây (HDMI) từ màn hình hiển thị đến UC S10
- (2) Maxhub UC S10 cài sẵn các app họp trực tuyến (file Apk) : Zoom, Webex, Skype...
- (3) Kết nối không dây từ UC S10 đến wifi hoặc mạng Lan
- (4) Kết nối không dây từ Laptop, Mobile, Tablet đến UC S10 bằng App Maxhub Share hoặc dongle

3. Chuẩn kết nối:



- (1) HDMI Out kết nối đến màn hình hiển thị như: Tivi, Projector, LED...
- (2) Nút power cứng, dùng on/off UC S10
- (3) Jack AUX in/out 3.5mm giúp kết nối hệ thống âm thanh ngoài
- (4) Cổng USB 3.0, gắn chuột/ bàn phím điều khiển
- (5) Cổng LAN kết nối internet
- (6) Cổng USB Type C kết nối PC, Laptop (nhận camera, mic, speaker)
- (7) Jack cấp nguồn DC 12V

4. Các phím chức năng cơ bản của Remote



II. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên Maxhub UC S10



1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng với file apk:

√ Bước 1: Truy cập icon web browser



Ø Bước 2: Tìm kiếm "từ khóa"



✓ Bước 3: Tìm tải file theo link được đề xuất



	Finder	Code: N S W W 9 V
Storage	All Doc N Click double để cài dặt App 1.0.20com apk Cisco Wcom apk Skype frcom apk 200M Ccom.apk 200M Cl2 xapk 200M	
	Storage > Download	Download Tere searawn?

√ Bước 4: Vào thư mục Finder để cài đặt app sau khi tải về thiết bị



- Bước 5: Click Install và Allow các điều kiện để app tương thích với UC S10
- √ Bước 6: Kiểm tra lại icon của app sau khi cài đặt hoàn tất

III. Hướng dẫn sử dụng

1. Off-line: Chia sẻ không dây

HThiết kế cộng tác hỗ trợ chia sẻ không dây và tăng tính tương tác

	G 4 Z D G X
Phone Scan QR code to download app Screenshare Open Screenshare Scan QR code Share screen as per the instructions	PC Download and install Screenshare PC version (Download in: https://www.mashub.vip/share/) Connect to hotspot: MAXHUB.SMU Copen Screenshare, Enter connection code: G4ZD0X Supports Mac10.13 or Windows7 or later

- Cài đặt App Maxhub Share cho Smartphone, Tablet :
- ✓ Hệ điều hành Androi tải App trên cửa hàng CHPlay hoặc truy cập <u>www.maxhub.vip/share</u>
- Hệ điều hành IOS tải App trên AppStore hoặc truy cập <u>www.maxhub.vip/share</u>, đối với hệ điều hành IOS thì có thể dung AirPlay để chia sẻ không dây
- Cài đặt App Maxhub Share cho Windown, Mac: truy cập <u>www.maxhub.vip/share</u> để tải phiên bản phù hợp cho từng hệ điều hành

2. On-line

🖊 Kết nối được các App họp trực tuyến

✓ Các app đã cài đặt và sử dụng

- 4 Hỗ trợ tối đa các ứng dụng trong hội nghị truyền hình
 - \checkmark Sharing: Chia sẻ màn hình của host ở mục "Chia sẻ màn hình"

		Hướng d _{Code:} M C	lẫn sử dụng thiết bị
Web LIDI		J	
Bookmark		D	
Screen		1	
Camera		Ô	
Share Whiteboa	ard	G	
thin le ngoc	Cancel		Unfold

13:50 🗵 🖪 🚈				@ ¥≀ 🦃 ½ ເໝ ,ı ,ı 47% ∎
Samsung Health			1389/6000 steps	
Strava	Outlook	Zalo	Skype	Evernote
• Bixby Vision	Mua Sam	Calculator	МоМо	Getfly CRM
C Phone	Messages	Chrome	Contacts	YouTube

Chat: ở mục "Trò chuyện" với tất cả các người tham dự

3. Kết hợp Chia sẻ không dây Offline và Họp Online qua App

Sau khi thực hiện kết nối App họp Online và thực hiện tính năng chia sẻ màn. Bước

	Hướng dẫn sử dụng thiết bị ^{Code:} M C 8 X 9 J
Web URL	θ
Bookmark	
Screen	T
Camera	0
Share Whiteboard	
thin le ngoc	Unfold

Chọn "Chia Sẻ màn hình" và sau đó chọn "Screen"

- Mở App Screen Share trên PC/Laptop hoặc trên Phone để chia sẻ lên màn hình
 Lúc này, tất cả người tham gia họp đều có thể nhìn thấy file từ PC/Laptop hoặc phone

IV. Troubleshooting

1. Off-line:

- 4 Cài đặt phần mềm điều khiến thiết bị: tải app "Screenshare" trên CH Play và Appstore
- Bước 1: Kết nối mobile phone với SSID từ UC S10 phát ra \checkmark
- Bước 2: Mở app screenshare \checkmark

Connected SHARE-07D	Disconnect
Screenshare tools	
Mirroring	Photo
Video	Remote control

V Bước 4: Thao tác cở bản điển khiển box trên mobile phone

🖊 Case studies

✓ Giao diện chính của thiết bị

♦ Settings co bản:

Settings			Code
Network		MAC address	dc:bd:7a:d1:e5:9e
\oplus	Ethernet		
(11-	Wireless & Networks	Ethernet	
Ø	Wireless Hotspot	Obtain an IP address automatically	
General		IP address	0.0.0.0
	Sound	Mask	0.0.0.0
2	Device Name	Gateway	0.0.0.0
0	Camera		
System		DNS	0.0.0.0
	Date & Time		

 \checkmark Lựa chọn và settup mạng LAN

Network	MAC address	dc:bd:7a:91:4c:84
Etnernet	Wireless & Networks	
S Wireless Hotspot	Onetel	
General	3Q Becured with X694 V8942(V895 analable) (
Sound	CN-TBKTVN-L2 Secured were WEX/WEX/2005 (available)	
Device Name	DIRECT-M5LOUISmsPN	
O Camera	MAXHUB-IRP Becard ant which	
System	Onetel 1	
Date & Time	Ba Nang Tien 5G	

/ Lựa chọn và đăng nhập mạng WIFI

Network	Hotepot switch	
Ethernet	Totapor annon	
Wireless & Networks	SSID	MAXHUB-IRP
😒 Wireless Hotspot	Hide SSID	
General	Input password	12345678
Sound		
2 Device Name		
Camera		
System		

Chết độ Hotspot để sử dụng tính năng chia sẽ không dây và dùng mạng trunggian

Sett	ings			Code: L 8 8 W 9 A
Network	Ethernet Wireless & Networks Wireless Hotspot	Sound Volume	م))	
General	Sound			
<u>ष</u>	Device Name			
() System	Camera			
E	Date & Time			

Sett	inge		Code: L 8	8 W 9 A
Jen	ings			
Network	Ethernet	Device Name	MAXHUB-IRP	
¢	Wireless & Networks			
ତ	Wireless Hotspot			
General				
٢	Sound			
2	Device Name			
9	Camera			
System				
	Date & Time			
to .				

J Điều chỉnh âm lượng cho thiết bị

Sett	ings						Code: L 8	38W9A
Network	Ethernet	Screen preset					>	
٢	Wireless & Networks	Screen preset of	peration guide					
Ø	Wireless Hotspot	۰. ۲	Q	OK	123	123		
General		Adjust the apol	 Zoom screen 	Restore default	Recall preset	Save preset		
(3)	Sound			screen				
2	Device Name							
2	Camera							
System								
	Date & Time							

V Cài đặt và check camera trực tiếp từ Android

Set	tings		Code: L 8 8
		Automatically synchronize date & time	
ତ	Wireless Hotspot		_
General	ı	Set date	2020/11/06
۲	Sound	Set time	14:34
ß	Device Name	Select time zone	GMT+07:00, Indochina Time
0	Camera		
System			
8	Date & Time		
Ċ	Factory Reset		
T	System Upgrade		
0	About		

\checkmark	Tùy chỉnh	thời	gian
--------------	-----------	------	------

Set	ttings	Code: L 8 8 W 9
		This will clear all data in the device, including:
0	Wireless Hotspot	1. Music, photos, user data
Gener	ral	
۲	Sound	2、System and application data, settings
ß	Device Name	3、Downloaded applications
٥	Camera	Factory Reset
Syster	m	
6	Date & Time	
	Factory Reset	
Ŧ	System Upgrade	
0	About	

Tùy chỉnh reset thiết bị về mặc định xuất xưởng

Setti	nas			Code: L 8 8 W 9 A
octu	iigo			
0	Wineless Hotspot	System Upgrade		
General				
۲	Sound			
Д	Device Name			
0	Camera			
System				
5	Date & Time			
	Factory Reset			
1	System Upgrade			
0	About			

✓ Check firmware và thông tin thiết bị

0.011		
Ø	Wireless Hotspot	
General		
(1)	Sound	Please scan the QR code to verify the version
2	Device Name	
0	Camera	
System		
	Date & Time	
	Factory Reset	
Ŧ	System Upgrade	
0	About	

Set	tings		Code: L 8 8	3 W 9
B	Wireless Hotspot	×		
General		E X		
(3)	Sound	100 P		
ß	Device Name			
0	Camera			
System		DSU version MSA10-B_Mo	onitor_GENERAL_EN_MSA10_810-release_20 200905_140031_5.0.3.01	
	Date & Time	ScreenShare	IRC,3.1.754.69	
Ċ	Factory Reset	Feedback	D.1.2.4	
1	System Upgrade			
0	About	Settings	RC.3.4.34	